SONY

FM/AM PLL シンセサイザーラジオ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ICF-R100MT

準備する

ラジオを聞く

時計を使う

ジャケットケース (山用) を使う

その他

ラジオをもっと クリアに聞きたい

各部のなまえ

設定モード一覧

<u> 企警告</u> 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されて います。

しかし、電気製品はすべて、まちがった使い かたをすると、火災や感電などにより人身事 故になることがあり危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

 $6 \sim 13$ ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載されています。

定期的に点検する

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットやACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら



- AC パワーアダプターで充電中の場合は、 コンセントから抜く
- ③ ソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買い 上げ店、ソニーサービス窓口に修理を依頼 する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

企警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

<u></u> 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に 損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号







破裂

行為を禁止する記号





禁止





分解禁止

ぬれ手禁止

行為を指示する記号





プラグをコン セントから抜く

別売りのラジオ用充電キット BCA-TRG2KIT を使った場合に該当する注意事項も含んでいます。

目次

	⚠ 危険・⚠ 警告・⚠ 注意	6
	電池についての安全上のご注意	.10
準備する	付属品を確かめる	.14
	乾電池で使う	.15
ラジオを聞く	イヤーレシーバーを使う	.17
ノノカで向く	選局方法について	.18
	現在いるエリア(地域)を設定して聞く — スーパーエリアコール選局.	.20
	現在いる山エリアを設定して聞く — 山エリアコール選局	.27
	いつも聞く放送局を記憶させて聞く — マイメモリー選局	.39
	周波数を選んで聞く ― マニュアル選局	.43
	受信状態をよくする	.45
	ノイズカット機能を使う	.46
	誤操作を防ぐ ― ホールド機能	.46

時計を使う	時計を合わせる	47
FUELCIX	希望の時刻にブザーを鳴らす — アラーム機能・タイマー機能	49
	一定の時間後に電源を切る — パワーオートオフ機能	53
ジャケットケース(山用)を使う	ジャケットケース(山用)の使いかた	54
その他	別売りのラジオ用充電キットを使う	58
	使用上のご注意	62
	故障かな?と思ったら	65
	主な仕様	70
	保証書とアフターサービス	72
	ラジオをもっとクリアに聞きたい	73
	各部のなまえ	78
	設定モード一覧	81





漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、必ず

下記の注意事項をお守りください。

別売りのラジオ用充電キット BCA-TRG2KIT を使った場合に該当する注意事項も含んでいます。

指定以外の AC パワーアダプターを使わない

充電するときおよび家庭用電源で使用するときは、必ず指定の AC パワー アダプターを使用してください。

破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因と なります。



火の中に入れない



分解しない

感電の原因となります。充電池の交換、内部の点検および修理はソニーの 相談窓口(裏表紙)またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼く ださい。





火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない









下記の注意事項を守らないと火災・感電により大けが の原因となります。

運転中は使用しない

- 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを 使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめ ください。交通事故の原因となります。
- また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面 状況に充分にご注意ください。







内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因になります。万一、水や異物が入った ときは、ACパワーアダプターをコンセントから抜き、ソニーの相談窓口(裏 表紙)またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。







海外で使用しない

交流 100V の電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用 すると、火災や感電の原因となります。





雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。











下記の注意事項を守らないと火災・感電により大けが の原因となります。

ぬれた手で AC パワーアダプターをさわらない

感電の原因となることがあります。





本体や AC パワーアダプターを布団などでおおった状態 で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。









下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に

揖書を与えたりすることがあります。

大音量で長時間続けて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注意ください。 呼びかけられて返事ができるぐらいの音量で聞きましょう。





はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上 げましょう。とくに、ヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



通電中の AC パワーアダプターや製品に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることが あります。



長期間使わないときは、電源プラグを抜く

長期間の外出・旅行のときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いて ください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。



プラグをコン セントから抜く

お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることが あります。



電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、 $10 \sim 13$ ページの注意事項を必ずお守りください。

<u></u> 危険

充電式電池、乾電池、ボタン型電池が液漏れ したとき

充電式電池、乾電池、ボタン型電池の液が漏れたときは素手 で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口(裏表紙)またはソニーサービス窓口にご相談ください。 液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。種類によっては該当しない注意事項もあります。

充電式電池

エカド
(Ni-Cd)
ニッケル水素
(Ni-MH)
リチウムイオン
(Li-ion)

乾雷池

アルカリ マンガン

ボタン型電池

アルカリ リチウムなど

⚠ 危険 充電式電池について

- 機器の表示に合わせて+と−を正しく入れる。
- 指定された充電器以外で充電しない。
- ◆ 充電式電池用キャリングケースが付属されている場合は、必ずキャリングケースに入れて携帯・保管する。
- ◆火の中に入れない。分解、過熱しない。
- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- ◆ 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 指定された種類以外の充電式電池は使用しない。
- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや交流電源で使用するときも取りはずす。
- 種類の違う電池を混ぜて使わない。

⚠ 危険 充電スタンドを付属している場合

充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充電端子が金属につながると、ショートし、発熱することがあります。

⚠ 危険 バッテリーキャリングケースを付属している場合

充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属のバッテリーキャリングケースに入れてください。ケースに入れずに、充電式電池をコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しないでください。電池の+と-が金属とつながると、ショートし、発熱することがあります。

|<u>へ</u>危険| 乾電池、ボタン型電池について

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充電しない。
- ◆ 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときや交流電源で使用するときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

⚠ 危険 乾電池、ボタン型電池について

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- ◆ 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

お願い


使用済み充電式電池は貴重な資源です。端子(金属部分)にテープを貼るなどの処理をして、リサイクル協力店にご持参ください。

▶ 準備する

付属品を確かめる

箱から出したら、付属品がそろっているか 確認してください。

● ラジオ本体(1)



- 単4形(R03)マンガン乾電池 (お試し用)*¹(1)
- ◆ キャリングケース(ラジオ本体用)(1)
- ジャケットケース(山用)(1)
- イヤーパッド*² (1)
- ラジオを聞こう!かんたん操作ガイド(1)
- 取扱説明書(1)
- 周波数一覧表(スーパーエリアコール)(1)
- 周波数一覧表(山エリアコール)(1)
- 山エリア一覧カード*³ (2)
- 保証書(1)
- ソニーご相談窓口のご案内(1)
- ** 付属の乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池をおすすめします。
- *² イヤーレシーバーが耳にぴったり合わないときは、付属のイヤーパッドをイヤーレシーバーに取り付けてご使用ください。
- *3 お買い上げ時は、ジャケットケース(山用)の中 に入っています。

乾電池で使う

乾電池を電池入れに入れ、ふたを閉める。



電池ふたがはずれたときは、16ページをご 覧ください。

ちょっと一言

はじめて乾電池を入れると、「AM12:00」が点滅します。時計を合わせる(47ページ)と点滅は止まります。

乾電池の持続時間

ソニー単 4 形アルカリ乾電池 (LR03) 使用時

JEITA*¹(単位:約 時間)

放送の種類	FM	AM
イヤーレシーバー使用時	40	72
スピーカー使用時	15	17

ソニー単 4 形マンガン乾電池 (R03) 使用時

JEITA*1(単位:約 時間)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13 . 31 32
放送の種類	FM	AM
イヤーレシーバー使用時	14	32
スピーカー使用時	4	5

*¹ JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定 値です。実際の持続時間は、使用する機器の状況 により変動する可能性があります。

乾電池の交換のめやす

乾電池が消耗すると、残量表示が次のように 変わります。残量表示を見て、乾電池が消耗 しきったら、新しい乾電池に交換してくださ い。

残量表示



充分



あと少し



カラ


残量がなくなると「ピーッ」と鳴り、電源が切れます。新しい乾電池と交換してください。 交換後、電源ボタンを押すと、残量表示は 「●▼1 | (充分) に変わります。

電池交換時のご注意

40 秒以内に入れ換えてください。40 秒以上経過すると、現在時刻やマイメモリー選局で記憶させた放送局が消えてしまいます。そのときはもう一度設定してください。

電池入れのふたがはずれたときは

電池入れのふたは、開けるときに過大な力を 加えると、はずれるようになっています。は ずれた場合は、下図の番号に従って取り付け てください。



- ① ふたの右のツメを穴に差し込み、
- ② 左のツメをふたが収まる部分の左側に 引っ掛ける。
- ③ そのまま左のツメを穴に向けて滑らせる。

▶ ラジオを聞く

イヤーレシーバーを使う

FM 放送を聞くときは、お使いのイヤーレシーバーのコードがアンテナとして働きます。 イヤーレシーバーのコードをできるだけ長く伸ばしてお使いください。

スピーカーで聞くときも、イヤーレシーバー のコードをできるだけ長く伸ばしてお使いく ださい。

ご注意

- 内蔵のイヤーレシーバーのコードは無理に引っ張らないで、軽く引き出し止まったらそれ以上引っ張らないでください。
- ⑨ (イヤーレシーバー)端子にイヤーレシーバー をつなぐと、内蔵のイヤーレシーバーから音は出なくなります。
- イヤーレシーバーを耳につけたまま巻き取らないでください。コードが顔に強く当たることがあります。
- 放送を聞きながらコードを引き出したり巻き取ったりすると、雑音が聞こえる場合があります。
- 手を添えないでいきおいよく巻き取ると故障の原因になります。

引き出す

イヤーレシーバー下部を持って引き出す。

イヤーピース(耳に入れる部分)は強く押さえずに、コードを持って引き出してください。イヤーピースを持ったまま引き出すと、故障の原因となります。

巻き取る

イヤーレシーバーのコードを持ちながら、巻 き取りつまみを矢印の方向に動かす。

イヤーピースが収納部に納まるまで手を添え てください。



白色のエンドマークは 引き出す目安です。

▼◎(イヤーレシーバー)端子 別売のイヤーレシーバーをつな いで聞くことができます。

次のページへつづく

途中でコードが止まってしまったときは

コードを 10 cm ほど引き出して、もう一度巻き取りつまみを矢印の方向にずらしてください。 イヤーレシーバーコードが衣服などのファスナーへはさみこまないよう充分に気をつけてください。

ご注意

コードを巻き取るときは結び目ができていないかを 確認してください。

結び目があると、それ以上コードを巻き取ることが できません。



選局方法について

FM、AM 放送が4種類の選局方法(スーパーエリアコール選局、山エリアコール選局(AM のみ)、マイメモリー選局、マニュアル選局)のいずれかで受信できます。これらの4種類の選局方法の機能について説明します。

スーパーエリアコール選局


あらかじめ本機にエリア名「関東 1」が設定されています。他のエリア(地域)番号に設定すると、そのエリア(地域)の放送局を受信できます(20ページ参照)。



山エリアコール選局

山工リアコール選局は AM 放送受信のみの機能です。

あらかじめ本機に山エリア番号 10 (静岡県/山梨県東部/神奈川県/東京都)が設定されています。他の山エリア番号に設定すると、その山エリアの放送局を受信できます(27ページ参照)。



マイメモリー選局

いつも聞く放送局を自分で FM、AM それぞれ 7 局まで記憶させることができます。 聞くときはメモリー選局ボタンを押すだけで 受信できます(39 ページ参照)。



マニュアル選局


聞きたい放送局の周波数に合わせて受信します(43ページ参照)。



現在いるエリア(地域) を設定して聞く

― スーパーエリアコール選局


お買い上げ時は、千葉、埼玉、東京、神奈川で、 そのままお使いいただける「関東 1 」のエリ ア設定がされています。



「関東 1」のエリアでお使いになる場合は、エリアを設定する必要はありません。「設定したエリアの放送局をスーパーエリアコール選局する」(23ページ)に進んでください。その他の地域でお使いになる場合は、現在いるエリアを設定してください。

現在いるエリア(地域)を設定する

「関東 1」以外の地域でお使いになる場合は、 右記の手順でエリアを設定してください。



電源ボタンを押してラジオの電源を 入れる。

表示窓に「•・・」が表示されている場合は、 ホールドスイッチを矢印と反対の方向に 動かして「**o---**」表示を消してください。

- **2** ② / □ 切り換えスイッチで ② (イ ヤーレシーバー) または □ (スピー カー)を選ぶ。
 - ®を選ぶとスピーカーから音は出ません。
- **3** 設定/ノイズカットボタンを押す。

4 ジョグレバーを押し込まずに上下に 動かして「エリア」を選び、ジョグ レバーを押す。

押し込まないで

選ぶ:押し込まずに上下に動かす



上に動かす

決定 / バンド






5 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「ロア」を選び、ジョグレバーを押す。



5 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かしてエリア番号を選び、ジョグレバーを押す。

エリアが設定されます。

例:エリア名「近畿1」の場合



エリア番号は 23 ページの 「エリア (地域) 一覧 | をご覧ください。 つづけて、設定したエリア内の放送局を受信するには、「設定したエリア(地域)の放送局をスーパーエリアコール選局する」の手順6(24ページ)へすすんでください。エリアを設定した後は、「設定したエリア(地域)の放送局をスーパーエリアコール選局する」(23ページ)の操作に従ってスーパーエリアコール選局できます。ラジオをお使いになるエリア(地域)が変わったら、エリアを設定し直してください。

ご注意

エリアの設定中に 60 秒以上操作をしないと、設定 状態が解除されます。

エリア(地域)一覧

エリア名	含まれる場所
北海道	北海道
東北 1	青森 秋田 岩手
東北 2	宮城 山形 福島
関東 1	千葉 埼玉 東京 神奈川
関東 2	茨城 群馬 栃木
中部	山梨 静岡 長野
東海	愛知 岐阜 三重
北陸	新潟 富山 石川 福井
近畿 1	大阪 京都 兵庫
近畿 2	滋賀 奈良 和歌山
中国	鳥取 島根 岡山 広島 山口
四国	徳島 香川 愛媛 高知
九州 1	福岡 佐賀 長崎 大分
九州 2	熊本 宮崎 鹿児島 沖縄
JR	東海道、山陽新幹線の新型車 両内。グリーン車内は除く。
	北海道 東北1 東北2 関東1 関東部 東路陸畿1 近畿2 中四国 九州1

設定したエリア(地域)の放送局を スーパーエリアコール選局する

現在いるエリア(地域)の設定を終了しているときは、設定したエリアの放送局をスーパーエリアコール選局できます。

エリアの放送局について詳しくは、付属の「周波数一覧表(スーパーエリアコール)」をご覧ください。

表示窓に「**エリア**」が表示されていない時は → 手順 1 から (23 ページ)

表示窓に「**エリア**」が表示されている時は → 手順 **6** から (24 ページ)

1 電源を入れる。

表示窓に「•¬」が表示されている場合は、ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動かして「•¬」表示を消してください。

次のページへつづく

- **2** ◎ / □ 切り換えスイッチで ◎ (イヤーレシーバー) または □ (スピカカー) を選ぶ。
 - ◎を選ぶとスピーカーから音は出ません。
- **3** 設定/ノイズカットボタンを押す。
- **4** ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「選局モード」を選び、ジョグレバーを押す。



5 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かし「**エリア**」を選び、ジョグレバーを押す。



6 ジョグレバーを押し、バンドを選ぶ。 押すたびにバンド表示が変わります。



7 プリセット選局ボタン (1 ~ 7) を 押し、聞きたい放送局を選ぶ。

プリセット選局ボタンは 2 秒以上押さない

2 秒以上押すと、「ピピッ」という音とともに 受信している放送局がマイメモリー(39 ページ)に記憶されます。2 秒以上押してしまった ボタンにお好きな放送局を記憶させていた場 合、記憶させていた放送局が入れ換わってしま います。ご注意ください。

8 音量つまみで音量を調節する。

表示窓のバックライトについて

ライトボタンを押すと約5秒間点灯します。

ちょっと一言

スーパーエリアコール選局の JR を除く各エリアにおいて NHK の周波数が下記のように記憶されています。

AM 放送:プリセット選局ボタンの 1、2に

NHK ラジオ第 1 放送、NHK ラジオ第 2 放送がそれぞれ記憶されて

います。

FM 放送:プリセット選局ボタンの1に NHK

FM が記憶されています。

スーパーエリアコール選局で受信し たままではよく聞こえないときは

同地域で受信している放送局の中継局を設定することで、受信状態がよくなる場合があります。

中継局を選局中は表示窓に「中継局」が表示されます。

各地域の中継局について詳しくは、付属の「周 波数一覧表(スーパーエリアコール)」をご 覧ください。

- **1** 設定/ノイズカットボタンを押す。
- 2 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「中継局」を選び、ジョグレバーを押す。



3 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして、よく聞こえる周波数が表示されたらジョグレバーを押す。

選んだ中継局の周波数がプリセット選局 ボタンに記憶されます。

例) 関東 1 / NHK FM の場合




ご注意

- 放送局の中には中継局を持たない局もあります。
 その場合、ジョグレバーを上下に動かしても周波数は変わりません。
- マイメモリー選局やマニュアル選局では中継局を 受信することはできません。必ず手順1から「エ リア」を表示させて行ってください。
- ラジオをお使いの場所以外のエリアを選んでも、 放送局を受信できることがあります。
- 中継局を選択している状態で、60 秒以上操作を しないと、元の状態に戻ります。

現在いる山エリアを設定 して聞く

― 山エリアコール選局


山エリアコール選局は AM放送受信のみです。 お買い上げ時は、山エリア番号 10 (静岡県/山梨県東部/神奈川県/東京都) に設定されています。



「山エリア番号 10」の山エリアでお使いになる場合は、山エリアを設定する必要はありません。「設定した山エリアの放送局を山エリアコール選局する」(33ページ)に進んでください。

その他の山エリアでお使いになる場合は、現 在いる山エリアを設定してください。 FM 放送をお聞きになる場合は、スーパーエリアコール選局、マイメモリー選局、マニュアル選局のいずれかの方法で選局してください。

現在いる山エリアを設定する



次のページへつづく

1 電源ボタンを押してラジオの電源を 入れる。

表示窓に「〜」が表示されている場合は、ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動かして「〜」表示を消してください。

- 2 ◎ / □ 切り換えスイッチで ◎ (イヤーレシーバー) または □ (スピーカー) を選ぶ。
 - ◎を選ぶとスピーカーから音は出ません。
- **3** 設定/ノイズカットボタンを押す。

4 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「エリア」を選び、ジョグレバーを押す。

選ぶ:押し込まずに上下に動かす



決定 / バンド






5 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして、「**□□□アハ**」を選び、ジョグレバーを押す。



6 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして、山エリア番号を選び、ジョグレバーを押す。

山エリアが設定されます。

例:山エリア名「長野県北西部/新潟県西部/富山 県東部/岐阜県北東部」の場合



山エリア番号は 30 ~ 32 ページの「山エ リア一覧」をご覧ください。 プリセット選局ボタン(1~7)を 押し、聞きたい放送局を選ぶ。

放送局はあらかじめプリセット選局ボタンに記憶されています。

詳しくは付属の「周波数一覧表(山エリアコール)」をご覧ください。



プリセット選局ボタンは 2 秒以上押さない

2 秒以上押すと、「ピピッ」という音とともに受信している放送局がマイメモリー(39 ページ)に記憶されます。2 秒以上押してしまったボタンにお好きな放送局を記憶させていた場合、記憶させていた放送局が入れ換わってしまいます。ご注意ください。

8 音量つまみで音量を調節する。

次のページへつづく

山エリアを設定した後は、33ページの「設定した山エリアの放送局を山エリアコール選局する」の操作に従って山エリアコール選局できます。お使いになる山エリアが変わったら、山エリアを設定し直してください。

表示窓のバックライトについて

ライトボタンを押すと約5秒間点灯します。

ちょっと一言

プリセット選局ボタンの1にNHK 第1放送が、 2にNHK 第2放送がそれぞれ記憶されています。

ご注意

山エリアの設定中に 60 秒以上操作しないと、設定 状態が解除されます。

山エリア一覧

付属の山エリア一覧カードをジャケットケース (山用) に収納してお持ちいただくと便利です。

エリア	'エリア名	山エリア	った含まれ	る山
番号				
1	北海道北部	利尻岳		
2	北海道東部	羅臼岳	斜里岳	阿寒岳
3	北海道中部	大雪山	トムラウ	シ山
		十勝岳	幌尻岳	
4	北海道西部	後方羊蹄	Щ	
5	青森県	岩木山	八甲田山	
6	岩手県/	八幡平	岩手山	
	秋田県 / 山形県北部	早池峰山	鳥海山	
7	山形県/	月山	朝日岳	蔵王山
	宮城県/	飯豊山	吾妻山	磐梯山
福島県北部 / 新潟県北部		安達太良	Щ	

エリア	エリア名	山エリア	に含まれ	る山
番号				
8	栃木県 / 群馬県北部 / 新潟県中部 / 長野県北東部	那須岳	魚沼駒ヶ	Ē
		平ヶ岳	会津駒ヶ	岳
		燧ヶ岳	至仏山	巻機山
		谷川岳	武尊山	苗場山
		日光白根	Ц	男体山
		皇海山	赤城山	弥彦山
9	世出日	なかし		
	茨城県	筑波山		
10	静岡県/山梨	富士山	三ッ峠山	三頭山
	静岡県/山梨県東部/神奈		三ッ峠山 雲取山	三頭山 大岳山
	静岡県/山梨	富士山		
	静岡県/山梨県東部/神奈	富士山大菩薩嶺	雲取山	大岳山
	静岡県/山梨県東部/神奈川県/東京都群馬県西部/	富士山 大菩薩嶺 陣馬山	雲取山高尾山金時山	大岳山
10	静岡県/山梨県東部/神奈川県/東京都	富士山 大菩薩嶺 陣馬山 大山	雲取山高尾山金時山	大岳山 丹沢山 天城山

	エリア名	山エリア	た含まれ	る山
番号 12	長野県北西	火打山	妙高山	雨飾山
	部/新潟県西郊/富山県市	高妻山	白馬岳	唐松岳
	部/富山県東部/岐阜県北	五竜岳	剱岳	
	東部	鹿島槍ヶ	岳	立山
		薬師岳	黒岳	
		黒部五郎	岳	鷲羽岳
		燕岳	大天井岳	槍ヶ岳
		常念岳	笠ヶ岳	穂高岳
		焼岳	乗鞍岳	
13	山梨県/埼玉	八ヶ岳	天狗岳	両神山
	県西部 / 長野県南東 部 / 静岡県北 西部	甲武信ヶ	岳	金峰山
		乾徳山	瑞牆山	
		甲斐駒ヶ	岳	鳳凰山
		仙丈ヶ岳	北岳	間ノ岳
		櫛形山	塩見岳	悪沢岳
		赤石岳	聖岳	光岳

エリアエリア名 山エリアに含まれる山 番号

田石				
14	長野県南部/	御嶽山	木曽駒ヶ	 岳
	岐阜県南東部	空木岳	恵那山	
15	岐阜県西部 / 石川県 / 福井県 / 滋賀県東部	白山	荒島岳	伊吹山
16	三重県 / 奈良県 / 兵庫県 /	武奈ヶ岳	御在所岳	
		大峰山	大台ヶ原	Ц
	滋賀県	六甲山		
17	鳥取県	大山		
18	四国	剣山	石鎚山	
19	九州北部	九重山	阿蘇山	祖母山
20	九州南部	霧島山	開聞岳	宮之浦岳

ちょっと一言

- 山エリアコールには、『日本百名山』を含む 117 の山が含まれています。
- 『日本百名山』は、深田久弥著『日本百名山』に 掲載 * された百の山に基づいています。
- 117の山以外で受信する場合は、山エリア一覧の エリア名から登山中の山がある地域を選択してく ださい。またはスーパーエリアコールで都道府県 を選択するか、マニュアル選局で受信できる放送 局を選択してください。
- 山エリアコールは、登っている山の山エリア番号 を選ぶことで、その山において受信できる可能性 の高い AM 放送局を選局しやすくする機能です。 周辺の地形や天候、時間帯などの状況によって受信できない場合もありますのでご了承ください。
- * 一部の山の名称は『日本百名山』と異なる山があります。

設定した山エリアの放送局を山エリ アコール選局する

現在いる山エリアの設定を終了しているとき は、設定した山エリアの放送局を山エリア コール選局で受信できます。

山エリアの放送局について詳しくは、付属の 「周波数一覧表(山エリアコール)」をご覧く ださい。

選局方法を山エリアコール選局にするには、 次の2種類があります。設定が終わると表示 窓に「шエリア▲」が表示されます。

A 簡単な操作で山エリアコール選局を設定 して聞く(34ページ)

「山エリア▲」が表示されていないとき(スーパーエリアコール選局、マイメモリー選局、マニュアル選局のいずれかのとき)ライト/山エリア▲ボタンを2秒以上押し続けると「ピピッ」という音とともに「山エリア▲」が表示され、山エリアコール選局ができるようになります。

B 設定メニューから山エリアコール選局を 設定して聞く(37ページ)

設定 / ノイズカットボタンを押して「選局 モード」を選んで山エリアコール選局にする ことができます。

A

簡単な操作で山エリアコール選局 を設定して聞く

ライト/山エリア**▲**ボタンで山エリアコール 選局にすることができます。

表示窓に「山エリア▲」が表示されていない時は

→ 手順**1**から (34ページ)

表示窓に「山エリア▲」が表示されている時は

→ 手順 4 から (35 ページ)

1 電源を入れる。

表示窓に「ー」が表示されている場合は、ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動かして「ー」表示を消してください。

- 2 ② / □ 切り換えスイッチで ② (イヤーレシーバー) または □ (スピーカー) を選ぶ。
 - ◎を選ぶとスピーカーから音は出ません。

3 ライト/山エリア▲ボタンを「ピピッ」と音が鳴るまで押し続ける。

表示窓に「山エリア」」が表示されて山エリアコール選局ができるようになります。 山エリアコール選局を設定する前にFM 放送を受信していても、山エリアコール 選局に設定すると、AM 放送のみを受信 するようになります。



4 プリセット選局ボタン (1 ~ 7) を 押し、聞きたい放送局を選ぶ。

放送局はあらかじめプリセット選局ボタンに記憶されています。

詳しくは付属の「周波数一覧表(山エリアコール)」をご覧ください。

プリセット選局ボタンは 2 秒以上押さない

2 秒以上押すと、「ピピッ」という音とともに 受信している放送局がマイメモリー(39 ページ)に記憶されます。2 秒以上押してしまった ボタンにお好きな放送局を記憶させていた場 合、記憶させていた放送局が入れ換わってしま います。ご注意ください。

5 音量つまみで音量を調節する。


山エリアコール選局で受信したまま ではよく聞こえないときは

同地域で受信している放送局の中継局を設定することで、受信状態がよくなる場合があります。 山エリアコール選局で受信中にジョグレバー を押し込まずに上下に動かします。

山エリア中継局が表示されるので、ジョグレ バーを押し込まずに上下に操作して、よく聞 こえる周波数が表示されたら、ジョグレバー を押してください。

中継局を選局中は表示窓に「「中継局 ▲」」が表示されます。

選んだ中継局の周波数がプリセット選局ボタンに記憶されます。



次のページへつづく

ちょっと一言

- 山エリア中継局を選択している状態では、操作しない状態が続いても元の状態に戻りませんので、ジョグレバーを押して決定する操作をしないまま、この状態でお使いいただくこともできます。
- ・ 山エリアコール選局の状態で、ライト/山エリア
 ▲ボタンを「ピッ」と鳴るまで2秒以上押し続けると山エリアコール選局にする前の状態(スーパーエリアコール選局またはマイメモリー選局)に戻ります。山エリアコール選局にする前の状態がマニュアル選局だった場合、そのマニュアル選局にする前の状態に戻ります。

ご注意

山エリアコール選局からジョグレバーを操作してマニュアル選局にすることはできません。マニュアル選局にするには、スーパーエリアコール選局またはマイメモリー選局に変更してからジョグレバーを操作してください。


山エリア中継局の選択は、山エリアコール選局で受信中に設定ボタンを押して「「中継局 ▲」を選ぶ方法でもできます。 各地域の中継局について詳しくは、付属の「周波数一覧表(山エリアコール)」をご覧ください。

- **1** 設定/ノイズカットボタンを押す。
- **2** ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「□機局 ▲」を選び、ジョグレバーを押す。



3 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして、よく聞こえる周波数が表示されたらジョグレバーを押す。

選んだ中継局の周波数がプリセット選局ボタンに記憶されます。



設定メニューから山エリアコール 選局を設定して聞く

設定/ノイズカットボタンを押して「選局 モード」を選び、山エリアコール選局することができます。

1 電源を入れる。

表示窓に「•¬」が表示されている場合は、ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動かして「•¬」表示を消してください。

- **2** ② / □ 切り換えスイッチで ② (イヤーレシーバー) または □ (スピーカー) を選ぶ。
 - ②を選ぶとスピーカーから音は出ません。
- **3** 設定/ノイズカットボタンを押す。

4 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「選局モード」を選び、ジョグレバーを押す。



5 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「**LITUア**」を選び、ジョグレバーを押す。



6 プリセット選局ボタン (1 ~ 7) を 押し、聞きたい放送局を選ぶ。

プリセット選局ボタンは 2 秒以上押さない

2 秒以上押すと、「ピピッ」という音とともに受信している放送局がマイメモリー(39 ページ)に記憶されます。2 秒以上押してしまったボタンにお好きな放送局を記憶させていた場合、記憶させていた放送局が入れ換わってしまいます。ご注意ください。

ご注意

「選局モード」の点滅中、「山エリアム」の点滅中に、 60 秒以上操作しない場合、元の状態に戻ります。


山エリアコール選局で受信したまま ではよく聞こえないときは

同地域で受信している放送局の中継局を設定することで、受信状態がよくなる場合があります。

詳しくは、「山エリアコール選局で受信したままではよく聞こえないときは」(35ページ)をご覧ください。

いつも聞く放送局を記憶させて聞く

― マイメモリー選局



放送局を記憶させる

1 電源を入れる。

表示窓に「〜」が表示されている場合は、ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動かして「〜」表示を消してください。

- **2** ⑨ / □ 切り換えスイッチで ⑨ (イヤーレシーバー) または □ (スピーカー) を選ぶ。
 - ◎を選ぶとスピーカーから音は出ません。
- 3 記憶させる放送局を受信する。 スーパーエリアコール選局 (20ページ) または山エリアコール選局 (27ページ)、 マニュアル選局 (43ページ) で放送局を 選びます。
- 4 記憶させたいプリセット選局ボタン (1~7)を選んで、「ピピッ」と音 がするまで2秒以上押したままにす る。


放送局が記憶されて、「エリア」または「山エリア▲」、「▼4」が点滅します。

5 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして希望の選局モード「エリア」 または「(LITU)アイ)」、「マイ」を選び、ジョグレバーを押す。

「エリア」または「山エリア▲」、「マイ」が点 灯します。

ラジオは、手順5で選んだ「エリア」(スーパーエリアコール)または「Шエリア▲」(山エリアコール)「マイ」(マイメモリー)の選局モードで受信中になっています。つづけて放送局を記憶させたいときは、手順3~5を繰り返してください。

記憶させた局を聞く



- 1 電源を入れ、◎ / □ 切り換えスイッチで ◎ (イヤーレシーバー) または □ (スピーカー) を選ぶ。
 - ◎を選ぶとスピーカーから音は出ません。
- **2** 設定/ノイズカットボタンを押す。
- 3 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「選局モード」を選び、ジョグレバーを押す。



4 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「
動かして「
を選び、ジョグレバーを押す。



- 5 ジョグレバーを押し、バンドを選ぶ。
- **6** プリセット選局ボタン (1 ~ 7) を 押し、聞きたい放送局を選ぶ。

プリセット選局ボタンは 2 秒以上押さない 2 秒以上押すと、「ピピッ」という音とともに、記憶されていた放送局が受信している放送局に入れ換わってしまいます。ご注意ください。

7 音量つまみで音量を調節する。

記憶させた放送局を変更する

「放送局を記憶させる」の手順4(40ページ)で、放送局を受信し、変更したいボタンを押します。


前に記憶させた放送局は消え、受信している 放送局が記憶されます。

表示窓のバックライトについて

ライトボタンを押すと約5秒間点灯します。

周波数を選んで聞く

― マニュアル選局



1 電源を入れる。

表示窓に「〜」が表示されている場合は、ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動かして「〜」表示を消してください。

- **2** ◎ / □ 切り換えスイッチで ◎ (イヤーレシーバー) または □ (スピーカー) を選ぶ。
 - ◎を選ぶとスピーカーから音は出ません。
- 3 山エリアコールになっている場合は、 ライト/山エリア▲ボタンを「ピッ」 と音がするまで2秒以上押したまま にして、スーパーエリアコール選局 またはマイメモリー選局にする。

山エリアコールでは、マニュアル選局を することができません。

4 ジョグレバーを押して、バンドを選ぶ。

次のページへつづく

5 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして、聞きたい放送局に合わせる。

ジョグレバーを 1 回動かすごとに、FM 放送 では 0.05 MHz ずつ、AM 放送では 9 kHz ずつ周波数が変わります。

ジョグレバーを上または下に動かしたままに すると、周波数が連続して変わります。

放送局の周波数と変更した周波数が合う と、放送が聞こえてきます。



FM の周波数は 0.05 MHz 単位で変わり ますが、表示は 0.1 MHz 単位で変わりま す。

(例: 95.70 MHz のときも 95.75 MHz のときも 「95.7 MHz」と表示されます。)

6 音量つまみで音量を調節する。

表示窓のバックライトについて

ライトボタンを押すと約5秒間点灯します。


受信状態をよくする

携帯電話の近くでラジオに雑音が入る場合 は、携帯電話の電源を切るか、ラジオから離 してみてください。

FM 放送の場合

FM 放送を聞くときは、お使いのイヤーレシーバーのコードがアンテナとして働きます。 イヤーレシーバーのコードをできるだけ長く伸ばしてお使いください。

スピーカーで聞くときも、イヤーレシーバー のコードをできるだけ長く伸ばしてお使いく ださい。



別売のイヤーレシーバーを使用するときは、 ② 端子に別売のイヤーレシーバーをつなぎ、 コードをできるだけ長く伸ばしてください。 内蔵のイヤーレシーバーを引き出す必要はあ りません。

AM 放送の場合

アンテナは内蔵されているので、ラジオ本体の向きによって受信状態が変わります。 もっとも良く受信できる向きにしてお聞きください。



ノイズカット機能を使う

電波が弱く、雑音が気になるときは


ラジオ受信中に、設定/ノイズカットボタンをピピッと鳴るまで2秒以上押してください。



ノイズカットを解除する

設定/ノイズカットボタンをピッと鳴るまで 2 秒以 上押すと表示窓の「ノイズカット」が消えます。

誤操作を防ぐーホールド機能



ホールドスイッチを矢印の方向に動かすと、表示窓に「ー」が点灯し、すべてのボタン操作を受け付けなくなります。 不用意に電源が入ったり、受信局が切り換わ


るなどの誤操作を防ぐことができます。

ホールド機能を解除する

ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動か すと表示窓の「•--」が消えます。

▶ 時計を使う

時計を合わせる



1 設定/ノイズカットボタンを押す。

表示窓に「•¬」が表示されている場合は、ホールドスイッチを矢印と反対の方向に動かして「•¬」表示を消してください。




2 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「時刻」を選び、ジョグレバーを押す。



3 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「時」を合わせ、ジョグレバーを押す。

AM は午前、PM は午後です。 AM12:00 = 真夜中、PM12:00 = 正午



4 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「分」を合わせ、ジョグレバーを押す。

表示窓の「:」が点滅を始め、時計が動き出します。

時報(電話 117 番など)と同時にジョグ レバーを押すと、より正確な時刻が設定 できます。

設定を途中でやめたいときは

もう一度設定/ノイズカットボタンを押します。

ご注意


設定中に 60 秒以上操作しないと、自動的に設定/ ノイズカットボタンを押す前の状態に戻ります。

希望の時刻にブザーを鳴らす — アラーム機能・タイマー機能

ラジオの電源の入切にかかわらず、希望の時刻にブザーを鳴らすことができます。

アラームを設定する

(*) アラーム: ブザーを鳴らす時刻を設定する時計を合わせていないとアラーム設定をすることができませんので、必ず時計を合わせてください(47ページ)。



- **1** 設定/ノイズカットボタンを押す。
- **2** ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「アラーム」を選び、ジョグレバーを押す。



3 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「On」を選び、ジョグレバーを押す。



次のページへつづく


- 4 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かしてブザーを鳴らす「時」に合わせ、ジョグレバーを押す。
 - 例)午前7時に鳴らす



アラーム表示

5 手順 4 と同じ操作で「分」を合わせ、 ジョグレバーを押す。

手順1を行う前の状態に戻り、アラーム 設定が完了し「🐿」が点灯したままにな ります。



設定した時刻になるとブザーが鳴ります。

ちょっと一言

- ブザーの音量は一定です。
- ラジオを聞いているときは放送の音声が止まります。ブザーが止まると再び放送の音声に戻ります。

ブザーを止めるには

どのボタンを押しても止まります。ホールド機能を働かせていてもブザーは止まります。止めない場合は約3分間鳴り続けます。

アラームを解除するには

手順 3 (49 ページ) で「OFF」を選びます。 表示窓の「(**)」が消えます。

設定を途中でやめたいときは

もう一度設定/ノイズカットボタンを押します。


ご注意

- 時計を合わせていないとき(「AM 12:00」が点滅 している状態)はアラームを設定できません。
- アラームの設定後にホールド機能を働かせてもブザーは鳴ります。
- 設定中に60秒以上操作しないと、自動的に 設定/ノイズカットボタンを押す前の状態に戻り ます。

タイマーを設定する

グタイマー: 1分後から180分後(3時間後)

まで、1分刻みで設定する



- **1** 設定/ノイズカットボタンを押す。
- **2** ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「タイマー」を選び、ジョグレバーを押す。



3 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして「On」を選び、ジョグレバーを押す。




次のページへつづく

4 ジョグレバーを押し込まずに上下に 動かして何分後にブザーを鳴らすか を選び、ジョグレバーを押す。

手順 1 を行う前の状態に戻り、タイマー設定が完了し「ぐ)」が点灯したままになります。

1 分後から 180 分後(3 時間後) まで、1 分刻みで設定できます。

例) 30 分後に鳴らすとき



タイマー表示

設定した時間が経過するとブザーが鳴り ます。

ちょっと一言

- ブザーの音量は一定です。
- ラジオを聞いているときは放送の音声が止まります。ブザーが止まると再び放送の音声に戻ります。

ブザーを止めるには

どのボタンを押しても止まります。ホールド機能を働かせていてもブザーは止まります。止めない場合は約3分間鳴り続けます。

ブザーを止めるとタイマーは解除されます。

タイマーを解除するには

手順 3 (51 ページ) で「OFF」を選びます。 表示窓の「 \hat{C})」が消えます。

設定を途中でやめたいときは

もう一度設定/ノイズカットボタンを押します。

ご注意

- タイマーの設定後にホールド機能を働かせてもブ ザーは鳴ります。
- 設定中に60秒以上操作しないと、自動的に 設定/ノイズカットボタンを押す前の状態に戻り ます。

一定の時間後に電源を切る

― パワーオートオフ機能


ラジオの電源の消し忘れによる電池のむだな 消耗を防ぐため、一定時間(30分、60分、 90分、120分)が過ぎると自動的に電源が 切れるように設定できます。この機能を解除 することもできます。

- **1** 設定/ノイズカットボタンを押す。
- 2 ジョグレバーを押し込まずに上下に 動かして「オートオフ」を選び、ジョ グレバーを押す。



3 ジョグレバーを押し込まずに上下に動かして設定したい時間を選び、ジョグレバーを押す。

ジョグレバーを動かすと設定時間が次のように変わります。



パワーオートオフ機能を解除する

手順3で「OFF」を選びます。 表示窓の「オートオフ」が消えます。

ちょっと一言

別売りのラジオ用充電キットの充電スタンドにのせてラジオを聞いているときもパワーオートオフ機能は働きます。ラジオを聞き続けたいときは、手順3で「OFF」を選び、機能を解除してください。

▶ ジャケットケース(山用)を使う

ジャケットケース(山用)の使いかた



ジャケットケース(山用)の主な特長

- リュックなどのショルダーベルトに取り付けることができます。
- 取り付けたままでラジオを操作したり聞いたりすることができます。
- ラジオ本体を衝撃や傷、ほこりから保護します。
- 山工リア一覧カード、予備電池を収納できます。

各部のなまえと働き

1 ラジオ収納部

キャリングケース(ラジオ本体用) に入れた状態でも収納することができます。

- 2 予備電池収納部 *
- ③ 山エリア一覧カード収納部
- * 予備電池は付属していません。

ジャケットケース (山用)の使いかた


リュックなどに取り付ける

1 図のように付属のベルトをジャケットケース(山用)の背面にあるベルト通しに通す。

お買い上げ時では付属のベルトはジャケットケース(山用)の中に入っています。




2 リュックなどのショルダーベルト部分に付属のベルトを①と②の順に止める。



3 さらに ③ を止める。

2重に止めることでジャケットケース(山用)がショルダーベルトからはずれにくくなります。




リュックなどへの取り付け位置の例



ラジオを操作する

ジャケットケース(山用)のふたを開け、イヤーレシーバーの引き出しや巻き取り、音量調節の操作をすることができます。



ご注意

イヤーレシーバーコードがファスナーへはさみこま ないよう充分に気をつけてください。

放送局を変更する

手を添えながらジャケットケース(山用)を 開き、ラジオを操作してください。



ご注意

- ジャケットケース(山用)をいきおいよく開くと ラジオが飛び出る恐れがあります。
- ジャケットケース(山用)は防水対応ではありません。雨や雪、水しぶきの掛かる場所では充分にで注意ください。

▶ その他

別売りのラジオ用充電キットを使う

別売りの BCA-TRG2KIT が必要です。 はじめてお使いになるときは、充電式電池を 充電してください。

1 充電スタンドの DC IN 端子と壁のコンセントに AC パワーアダプターをしっかり差し込む。



2 充電式電池を入れ、ふたを閉める。



3 ラジオ本体を充電スタンドにのせる。 充電スタンドの充電ランプが点灯し、充 電が始まります。



充電時間は約3時間です。 充電ランプが消えて、充電が完了します。

ちょっと一言

電池ふたがはずれたときは、16ページをご覧ください。

電池の持続時間

 放送の種類	FM	AM
イヤーレシーバー使用時	21	35
スピーカー使用時	8	10

^{*1} JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。実際の電池持続時間は周囲の温度や使用状況により、短くなる場合があります。

再充電のめやす

電池が消耗すると次のように表示が変わります。残量表示を見て、再充電してください。

残量表示



充ケ



あと少し



カラ 残量がなくなると「ピーッ」と鳴り、電源が 切れます 充電してください。

充電式電池の交換のめやす

充分に充電しても、持続時間が通常の半分くらいになったときは、電池が劣化していると思われます。 ソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買い上げ店、 ソニーサービス窓口へお問い合わせください。充電池の寿命は、充電放電 300 回が日安です。

ちょっと一言

はじめて充電するときや、旅行などで長時間使用しなかったあとでは、持続時間が通常より短くなることがあります。 何回か充電、放電を繰り返すと、通常の状態に戻ります。

電池交換時のご注意

40 秒以内に入れ換え、充電を開始してください。40 秒以上経過すると、現在時刻やマイメモリー選局で記憶させた放送局が消えてしまいます。そのときは、もう一度設定してください。

次のページへつづく

電源が突然切れてしまった

- 「ピーッ」と鳴って電源が切れたら、電池がカラになったので充電してください。
- パワーオートオフ機能が動いている。 電池のむだな消耗を防ぐために、自動的に電源が切れるようになっています。 本機は一定時間が過ぎると、自動的に電源が切れるように設定できます。(お買い上げ時は 90 分に設定されています)
 この機能を解除することもできます。 詳しくは53ページをご覧ください。

充電についてのご注意

- 充電は周囲の温度が10~35℃の環境で行ってください。
- 充電するときは、ラジオ本体を正しい向きでしっかり と充電スタンドにのせてください。正しくのっていな いと充電されません。
- 充電開始時、充電スタンドの充電ランプが点灯していることを確認してください。
- 充電ランプが点滅してるときは、
 - 誤って乾電池を入れている 充電式電池に入れ換える。
 - 何も入っていないそのままラジオをお聞きになれます。充電ランプは点滅したままです。
 - 充電式電池が正しい向きで入っていない。+、一の向きを確かめ、正しく入れ直してください。
- 充電中にラジオ本体を充電スタンドからはずしての せ直すと、充電終了までにかかる時間は、のせ直した 時点から約3時間となります。

充電スタンドについてのご注意

- 充電スタンドは、本機専用です。本機以外の充電はできません。
- ACパワーアダプターは 100 V 専用のため充電スタンドは海外ではお使いになれません。
- 充電中は充電スタンドが熱くなりますが、危険ではありません。

充電についてのよくある質問

Q: 充電スタンドにのせてあれば、放送を聞きながら 充電できますか?

A: はい。できます。

Q:FM 放送を受信すると雑音が入るのはなぜ?

A: イヤーレシーバーのコードは、FM 放送用の受信 アンテナとして働きます。スピーカーで聞くとき も、イヤーレシーバーのコードは受信アンテナと して、できるだけ長く伸ばしてお使いください。

Q: 充電の途中に充電スタンドから本体をはずすと、 充電終了時間が長くなるのはなぜ?

A: 本機の充電はタイマー式です。電池の残量にかかわらず、充電スタンドにのせた時点から約3時間の充電を行います。充電が終了すると、充電スタンドのランブが消えます。充電スタンドからラジオ本体をはずしてのせ直すと、電池の充電状態に関係なく、あらたに約3時間の充電が開始されます。

Q: 充電ランプが消える前に、充電スタンドからラジオをはずしても使えるの?

A: お使いいただけます。充分な充電が行われていないときは電池の持続時間が短くなります。

使用上のご注意

充電式電池の廃棄について



このマークはニッケル水素電池 のリサイクルマークです。

Ni-MH

ニッケル水素電池は、リサイクルできます。 不要になったニッケル水素電池は、金属部に セロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリ サイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、有限責任中間法人 JBRCホームページ

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。

AC パワーアダプターについて

(別売りのラジオ用充電キット BCA-TRG2KIT をお使いの場合)

 必ず BCA-TRG2KIT に付属の AC パワーア ダプターをご使用ください。指定以外の AC パワーアダプターを使用すると、故障 の原因となることがあります。



極性統一形プラグ (JEITA 規格)

- AC パワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- AC パワーアダプターをご使用時は、以下 の点にご注意ください。
 - 本機を本棚や組み込み式キャビネットなどの 狭い場所に置かないでください。
 - 火災や感電の危険を避けるために、水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本機の上に花瓶など水の入ったものを置かないでください。

接続端子

- 電源コンセントから抜くときは、必ず AC パワーアダプターの本体部を持って抜いて ください。
- 本機を使用しないときは、すべての電源を はずしておいてください。

温度上昇について

本機を充電中または、長時間お使いになると、 本体の温度が上昇することがありますが、故 障ではありません。

お手入れについて

本機のお手入れについて

柔らかい布でからぶきします。汚れがひどいときは、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で拭いた後、からぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面をいためますので、使わないでください。

接続端子のお手入れについて

定期的にラジオ本体と充電スタンド(別売りのラジオ用充電キットBCA-TRG2KITに付属)の各接続端子を綿棒や柔らかい布などで、きれいにしてください。



置き場所について

次のような場所には置かないでください。

- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く。
- 窓を閉めきった自動車内(とくに夏季)。
- 風呂場など、湿気が多いところ。
- ほこりが多いところ。
- 磁石、スピーカーボックス、テレビなど 磁気を帯びたものの近く。

次のページへつづく

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 次のような場所には置かないでください。
 - 温度が非常に高いところ(40℃以上)。
 - 一 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
 - 風呂場など湿気の多いところ。
 - 一窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
 - 一ほこりの多いところ。
- ラジオ内部に液体や異物を入れないでください。
- 耳をあまり刺激しないように、適度の音量でお楽しみください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカーの磁石の影響でカードの磁気が変化して使えなくなることがあります。

イヤーレシーバーをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはソニーの相談窓口(裏表紙)またはソニーサービス窓口に相談してください。

万一故障した場合は、内部をあけずに、 ソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買 い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談 ください。

故障かな?と思ったら

ソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談になる前にもう 一度チェックしてみてください。

症状	原因	
ラジオの音がまったく 聞こえない	電池を入れる向きが正しくない。	乾電池を正しく入れる。
	電池が消耗している。	乾電池を新しいものと交換する。
	音量が最小になっている。	音量つまみで音量を調節する。
雑音が入る	近くで携帯電話などの電波を発する機器 を使用している。	携帯電話などを本機から離して使用する。
雑音が多く、音が悪い	電池が消耗している。	乾電池を新しいものと交換する。
	電波が弱い。	建物や乗り物の中では電波が弱いので、なるべく窓側でお聞きください。
	イヤーレシーバーを引き出していない (FM 受信時)。	イヤーレシーバーを白色のエンドマークが 見えるまで引き出す(FM 受信時はイヤー レシーバーがアンテナになります)。

症状	原因	
プリセット選局ボタン を押しても、聞きたい 放送局が受信できない	正しい番号のプリセット選局ボタンを押 していない。	聞きたい放送局のプリセット選局ボタンを 押す。
	正しいエリアまたは山エリアを選んでいない。	設定メニューで「エリア」を選んで、現在ラジオを使っているエリア(地域)または山エリアを設定する(20、27ページ)。それでも受信できない場合は設定メニューで「中継局」または「理暦』」を選んで、中継局を設定する。エリアによって記憶されている放送局は異なります。付属の「周波数一覧表(スーパーエリアコール)」または「周波数一覧表(山エリアコール)」をご覧ください。
表示窓の文字や記号が見づらい	極端に暑い場所や寒い場所で使っている。	温度が高いところ(40 ℃以上)や低いところ(0 ℃以下)では表示が見にくくなることがあります。常温になればもとに戻ります。
マイメモリー選局がで きない	「選局モード」が「マイ」になっていない。	もう一度マイメモリー選局を設定する (39 ページ)。
ラジオの電源が突然切 れた	電池が消耗している。	乾電池を新しいものと交換する。
	パワーオートオフ機能が働いている。電源を入れてから設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れるようになっています。	パワーオートオフ機能を解除する (53 ページ)。

症状	原因	処置
乾電池の持続時間が短 い	0 ℃以下の環境で使用している。	電池の特性によるもので故障ではありません。
	電池が消耗している。	新しい単4形乾電池と交換する(15ページ)。

別売りのラジオ用充電キット BCA-TRG2KIT をお使いの場合

		Le m
症状	原因	処置
ラジオの音がまったく 聞こえない	電池を入れる向きが正しくない。	充電式電池を正しく入れる。
	電池が消耗している。	充電式電池を充電する。
	AC パワーアダプターがきちんと差し込まれていない。	AC パワーアダプターを充電スタンドの端子とコンセントにしっかり差し込む(58 ページ)。
雑音が多く、音が悪い	電池が消耗している。	充電式電池を充電する。
ラジオ本体を充電スタンドにのせているのに、 ラジオが聞こえない	ACパワーアダプターがきちんと差し込 まれていない。	ACパワーアダプターを充電スタンドの端子とコンセントにしっかり差し込む(58ページ)。
充電スタンドの充電ラ ンプが点灯しない	ラジオ本体または充電スタンドの端子が 汚れている。	端子をきれいにクリーニングする。
	ラジオ本体が正しい向きで充電スタンド に置かれていない。	正しい向きで充電スタンドに置く (58ページ)。
·		

症状	原因	
ラジオの電源が突然切 れた	電池が消耗している。	充電式電池を充電する。
充電スタンドの充電ランプが点滅している	乾電池が入っている。	充電式電池を入れる。
	充電式電池が入っていない。	充電式電池を入れる。
	充電式電池を入れる向きが正しくない。	正しい向きで充電式電池を入れる。
充電式電池の持続時間 が短い	10 ℃以下の環境で使用している。	電池の特性によるもので故障ではありません。
	しばらく使用していなかった。	何回か充電、放電(ラジオ本体に入れ使用する)を繰り返す。(59 ページ)
	充電式電池の交換が必要。	新しい充電式電池と交換する。

正しく動かないときは、ソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口に で連絡ください。

修理内容により、マイメモリー選局で記憶させた放送局が消えてしまう場合があります。 重要なデータは控えをとっておくことをおすすめします。

主な仕様

ラジオ本体

受信周波数

周波数	範囲	周波数ステップ
FM 76 MH	$Hz \sim 108 MHz$	0.05 MHz
AM 531 kH	Hz ∼1,710 kHz	9 kHz
スピーカー	直径 2.8 cm、 1 個	丸形 7.2 Ω
出力端子	②端子(ミニΦ 3.5 mm)	- ,
実用最大出力 電源	80 mW (JEIT DC 1.2 V、単 ニッケル水素i DC 1.5 V、単 1 個	4 形充電式 電池 1 個

パワーオートオフ機能

約30分、60分、90分、120分、

解除の5段階

最大外形寸法 約 55 mm × 91 mm ×

12.3 mm (突起部含まず) 約 58.3 mm × 91.7 mm × 15.1 mm (突起部含む) (幅×高さ×奥行)(JEITA*)

質量 約72g(乾電池含む)

約73g(充電式ニッケル水

素電池 (別売) 含む)

別売りアクセサリー

ラジオ用充電キット BCA-TRG2KIT (充電スタンド BCA-TRG2、ACパワーアダプター、単4形充電式ニッケル水素電池(バッテリーキャリングケース付)のセットです。)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

* JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定 値です。

保証書とアフターサービス

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではラジオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓口(裏表紙)またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

ラジオをもっとクリアに聞きたい

室内や電車の中などでは電波が弱く、ラジオがはっきり聞こえない! という経験をされた方も多いかと思います。

でも、ちょっとした工夫で、あなたのラジオを今までよりスッキリハッキリ聞くことができます。

では早速そのポイントをご紹介しましょう。

イラストはお買い上げの製品と異なる場合があります。

Point

1 ラジオはアンテナが命。

空間を飛び交う電波を捕らえるのがアンテナです。

アンテナには指向性(受信感度の良い方向と悪い方向)があるので、ラジオがもっともよく受信できる方向に動かす必要があるのです。



放送の種類が違うと アンテナの調整のしかたも違う?



そうなんです。

放送の種類によってアンテナの調整方法が違うのです。では、ラジオを聞きながら実際にアンテナを調整してみましょう。

FM 放送を聞くときは?

イヤーレシーバーコードを一番よく聞こえる 方向に動かします。



ロッドアンテナや他の受信アンテナ(リードアンテナ)を持たないラジオの場合、イヤーレシーバーコードが FM 用のアンテナとして働きます。 スピーカーで聞くときも、イヤーレシーバーコードはアンテナとして長く伸ばしたままお使いください。 イヤーレシーバーコードをできるだけ長く伸ばし、一番よく聞こえる方向に動かします。

AM (MW) 放送を聞くときは?

アンテナがラジオ本体に内蔵されているので、ラジオの向きを変えてみます。



・・・一番よく聞こえる向きが見つかりましたか?

Point

2

聞く場所が大切。

家が鉄筋造りだと木造よりも電波が届きに くいことをご存知ですか?さらに、高台に ある家と低い場所にある家でも違いがあり ます。

電車も同じです。場所によっては電波の届きかたが全然違うのです。







できるだけ窓のそばで


電波は外から入ってきます。できるだけ窓のそばで 聞きましょう。

窓の向きによっても違いがあるので、一番よく聞こえる窓を探してみてください。 いかがですか?



室内でラジオをお聞きになる場合

家電製品が近くにあると雑音が入り受信感度が悪く なる場合があります。なるべく離して聞いてみてく ださい。



家電製品にご注意

携帯電話から離してみる

携帯電話の近くでラジオを聞くと雑音が入ることが あります。携帯電話は通話中だけでなく、待ち受け 中も電波を出しています。雑音が入る場合は、携帯 電話の電源を切るか、ラジオから離してみてくださ い。



Point

3

ラジオが鳴らない! 突然電源が切れる! すぐに電源が切れる!


乾電池が消耗すると音が小さくなったり、ひずんだりします。そのときは、すべて新しい乾電池と交換してください。

オートオフ機能が付いているラジオの 場合はオートオフ機能が働いているの で再び電源を入れてください。




各部のなまえ

本体表面



- 1 プリセット選局 (1 ~ 7) *¹ (20、27、39 ページ)
- 2 表示窓 (80 ページ)
- 3 音量 *1
- 4 電源
- [5] 設定/ノイズカット
- **⑥ ジョグレバー (決定/バンド)** (21、48ページ)
- 7 ライト/山エリア▲
- *1 音量つまみ近くの音量を上げる側とプリセット選 局の4番(中央)のボタンには凸点がついていま す。操作の目印としてお使いください。

ラジオ本体裏面



8 巻き取り (17 ページ)

イヤーレシーバー使用後はこのつまみを 矢印の方向に動かしてコードを巻き取り ます。

- 9 電池入れ(15、58ページ)
- 10 充電スタンド接続端子
- **11 イヤーレシーバー**(17ページ)
- **12** ホールド (46 ページ)
- 13 ② (イヤーレシーバー) 端子 別売りのイヤーレシーバーをつないで聞 くことができます。(Φ 3.5 mm イヤー レシーバー)

14 ⑨ / □ 切り換え

- ◎ (イヤーレシーバー) に合わせるとイヤーレシーバーから、¶ (スピーカー) に合わせるとスピーカーから音が聞こえます。
- * ストラップを取り付けることができます。

次のページへつづく

表示窓



- 1 設定モード名表示
- ② マイ表示 (39 ページ) マイメモリー選局モードで受信している ときに表示される。
- ③ エリア表示 (20 ページ) スーパーエリアコール選局モードで受信 しているときに表示される。
- (4) ホールド表示(46ページ)ホールド機能が働いているときに表示される。
- **⑤ オートオフ表示**(53 ページ) パワーオートオフ機能が設定されている **80** ときに表示される。

- **⑥ ノイズカット表示**(46 ページ) ノイズカット機能が働いているときに表示される。
- **7 タイマー表示**(51 ページ) タイマーが設定されているときに表示される。
- **8 電池残量表示** (16、59 ページ) 電池の残量が表示される。
- **9 FM・AM バンド** / **AM・PM 表示**受信中は受信している放送局のバンド、電源を切っているときは時刻の午前/午後(AM / PM) が表示される。
- 10 山エリア表示(27 ページ) 山エリアコール選局モードで受信してい るときに表示される。
- [1] アラーム表示(49ページ) アラームが設定されているときに表示される。
- 12 プリセット選局番号表示(26、35ページ) プリセット選局で受信しているときは、 選択されているプリセット選局ボタンの 番号が表示される。また、中継局を選ぶ ときに番号が表示される。
- 13 ラジオ周波数/時刻表示

設定モード一覧

電源	モード名(参照ページ)	機能
入っていても切って	時刻設定(47)	時刻を合わせる
あっても設定可能	アラーム設定(49)	設定した時刻にブザーを鳴らす
	タイマー設定(51)	設定時間後にブザーを鳴らす
	パワーオートオフ設定 (53)	自動的に電源を切る (120分・90分・60分・30分・OFF)
	エリア設定(20)	スーパーエリアコール選局でラジオを 使う地域を選ぶ
	- 山エリア設定(27)	山エリアコール選局でラジオを使う 山エリアを選ぶ
入っている時のみ設 定可能	選局モード (エリア/山エリア/ マイ) 設定 (20・27・39)	エリア: スーパーエリアコール選局で 選局した放送局を聞く 山エリア: 山エリアコール選局で選局し た放送局を聞く マイ: マイメモリー選局で記憶させ た放送局を聞く
	中継局設定(26·35·39)	スーパーエリアコールまたは山エリア コールの中継局を選ぶ

商品の修理、お取扱い方法、お買い物相談などの問い合わせ

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口

フリーダイヤル・・・・・・・・・・・・0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話・・0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル・・・・・ 0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話・・ 0466-31-2531 ※取税組書・リエコン等の購入相談はて55へお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

最初のガイダンスが流れている間に

[304]+[#]

を押してください。 直接、担当窓口へ おつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

* 3 8 7 9 2 1 2 0 3 * (1)